

## **Descrizione:**

Il **SANISOL-G** è un detergente specificatamente sviluppato per il trattamento degli impianti aeraulici. Il pH delle sue soluzioni, alle concentrazioni d'uso, si stabilizza nel range 7,5-8,5 che è l'ottimale per la funzionalità del prodotto, mentre lo speciale tensioattivo, oltre a rimuovere lo sporco organico, controlla lo sviluppo del potere schiumogeno. Non aggredisce le superfici ed è di facile diluizione, applicazione e risciacquo.

 $Questo\,prodotto\,deve\,essere\,utilizzato\,solo\,dai\,manutentori\,specializzati.$ 



## Modo d'uso:

Aprire la camera di umidificazione e procedere a un trattamento disincrostante del suo interno; risciacquare e scaricare il volume d'acqua.

Quando lo scarico è terminato, ispezionare la camera verificando se sono presenti ulteriori incrostazioni soprattutto sul pavimento.

Nel caso affermativo ripetere il procedimento disincrostante seguito da risciacquo e scarico.

Preparare a questo punto, una soluzione al 8-10% di **SANISOL-G** e versarla in uno spruzzatore; indossare i D.P.I. (descritti nella scheda di sicurezza) per la protezione delle vie respiratorie e degli occhi e procedere alla bagnatura completa di tutte le pareti della camera.

Lasciare agire per 10 minuti quindi ripetere di nuovo l'operazione.

Dopo altri 10 minuti di attesa passare ad un accurato risciacquo con scarico del refluo formato. Lasciare asciugare il più possibile prima di effettuare il carico dell'acqua.

ATTENZIONE: le soluzioni di **SANISOL-G** devono essere preparate e utilizzate in giornata. Le soluzioni esauste devono essere inviate a smaltimento.

Non mescolare con altri prodotti.

## **DATI TECNICI:**

Aspetto:	Liquido
Colore:	Blu
Solubilità in H2O:	Totale
Densità (20°C) Kg/lt:	0,985
PH:	3,5 (T.Q) - 7,5-8,0(sol.1%)
Schiumosità(sol.1%):	5ml (20°C)

## Confezioni:

Tanica da 5L Tanica da 25L



Via Polda 2/a - 37012 BUSSOLENGO (VR) - ITALY Tel./ Fax +39 (045) 6766134
Web: www.intech-cr.com Mail: info@intech-cr.com

